

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА

- Проверьте высоту сиденья и настройте её под себя при необходимости.
- Для включения электровелосипеда удерживайте кнопку «Включить» в течение 3 сек.
- Установите уровень мощности вспомогательного электропривода: от 1 до 5, с помощью кнопок + и – (уровень мощности электропривода можно менять во время движения)
- Проверьте уровень заряда аккумулятора. На полном аккумуляторе можно проехать от 60 до 80 км.
- Сразу же в начале езды опробуйте смену скоростей. Переключатель скоростей расположен на правой рукоятке, переключается большим пальцем правой руки.
- До начала подъёма в гору ЗАБЛАГОВРЕМЕННО перевидите велосипед на пониженную скорость.
- Во время езды на электровелосипеде рекомендуется наличие мобильного телефона (для связи с компанией при возникновении несчастного случая или при поломке велосипеда)
- При наличии вопросов не стесняйтесь обращаться к представителям компании -----

